Model: KB23028
Manuál

Poznámka
Pred použitím si prečítajte tento návod.

Obsah

1 x Kiddoboo reproduktor
1 x bezdrôtový mikrofón
1 x nabíjačka z USB-A na USB-C
1 x Používateľská príručka

Funkcie


- Bluetooth V5.3
- Bezdrôtový dosah: 10 m
- Lítiová batéria: 3000mAh
- Výkon reproduktora: 10W
- Konštrukčný materiál: ABS
- Rozmery produktu: 224x222x154mm
- Automatické vypnutie (po 10 minútach)
- TWS
- RGB osvetlenie
- Režim reverbu (ozveny)
- Podpora prehrávania cez USB

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE
SÚLAD S NARIADENIAMI EÚ

Vyrobené v Číne

CE DYNAME IKE týmto vyhlasuje, že Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice
Smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://dyname.eu/pistopoiiseis/

Základné funkcie



1. Otočné tlačidlo: zapnutie/vypnutie.


Otočiť: Keď je zariadenie zapnuté
Otáčaním upravte hlasitosť.

2. Tlačidlo Reverb
Krátke klepnutie: Ozvena (Reverb)
Dvojité kliknutie: Zapnuté alebo vypnuté LED osvetlenie.
Dlhé stlačenie: tlačidlo na prepnutie RGB / permanentná farebná projekcia.

Základné funkcie

3. Krátke stlačenie: prepnete z funkcie USB disk na Bluetooth a naopak.
4. Klepnutím prejdete na predchádzajúcu pieseň.
5. Krátke stlačenie: V hudobnom režime klepnutím prehráte/pozastavíte. V režime telefónu klepnutím prijmete/ukončíte hovor.
Dlhé stlačenie (počas hovoru, s aktívnym Bluetooth): Ak práve telefonujete a máte zapnutý Bluetooth, dlhým stlačením sa odpojí váš telefón. Dvojité klepnutie (pri pripojenom Bluetooth):
Keď je zariadenie pripojené cez Bluetooth, dvojitým klepnutím spustíte TWS pripojenie (spojenie s druhým Bluetooth reproduktorom).
6. Klepnutím preskočíte na nasledujúcu skladbu.
7. Krátke klepnutie: Zmena zvuku mikrofónu.
Dlhé stlačenie: Pre vstup do prehrávania karaoke/pôvodná skladba.
Dvojité klepnutie: Resetovanie pôvodného zvuku.
8. Otočné tlačidlo: na zvýšenie/zníženie hlasitosti zvuku.
9. USB port.
10. Port AUX-in
11. LED kontrolka.
12. Nabíjací port USB-C

Základné funkcie



1. Podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

2.+ Tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

3. - Tlačidlo zníženia hlasitosti.

4. Tlačidlo Reverb.

5 . LED kontrolka.

Párovanie Bluetooth

Umiestnite reproduktor Kiddoboo do blízkosti zariadenia Bluetooth, ktoré chcete spárovať (do 10 metrov).

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy. Modrá LED dióda bude rýchlo blikať a budete počuť tón, ktorý signalizuje, že reproduktor Kiddoboo je v režime párovania Bluetooth.

Na svojom zariadení s Bluetooth (smartfón, tablet, prehrávač médií) prejdite do ponuky nastavení Bluetooth, zapnite funkciu Bluetooth a vyhľadajte "Kiddoboo Speaker".

Budete počuť výrazný zvuk a po zapojení sa rozsvieti modrý LED indikátor. Teraz môžete začať prehrávať hudbu na svojich zariadeniach. Modrý LED indikátor bude počas prehrávania blikať a počas pozastavenia prehrávania hudby zostane svietiť.

Kiddoboo sa automaticky znova pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Batéria

Reproduktor Kiddoboo sa automaticky vypne 10 minút po odpojení od zdroja zvuku.
Pri poklese batérie pod 10% vás reproduktor upozorní zvukovým signálom indikujúcim nízky stav batérie.

Nabíjanie
Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu USB-C umiestneného pod silikónovým krytom.
LED kontrolka sa počas nabíjania rozsvieti na ČERVENO a po úplnom nabití zhasne.

Upozornenie na batériu

- Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k explózii. Používajte len odporučený typ batérie.
- Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa alebo horúcej rúry. Taktiež ju nemanipulujte mechanicky, ako je drvenie alebo rezanie, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Nevystavujte batériu extrémnym teplotám. Vysoké teploty môžu spôsobiť jej explóziu alebo únik horľavých látok.
- Batéria vystavená veľmi nízkemu tlaku vzduchu môže explodovať alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina či plyn.