



**Používateľská príručka**  
**Model: MS-KID5**



- 1 Nastavenie veľkosti
- 2 Skladacie náušnice
- 3 Mikrofón
- 4 Nabíjací port USB-C
- 5 Reproduktor
- 6 Ovládanie hlasitosti

Poznámka: Pred prvým použitím je potrebné slúchadlá nabiť.




**Párovanie slúchadiel**

1. Ak sú vaše slúchadlá vypnuté, podržte stlačené tlačidlo ON/OFF. Striedavé blikanie červenej a modrej LED kontrolky indikuje, že zariadenie je v režime párovania.

2. Otvorte nastavenia Bluetooth na zariadení, s ktorým chcete slúchadlá spojiť. Niektoré zariadenia vyžadujú, aby ste pre vyhľadávanie a spárovanie Bluetooth zariadení zvolili možnosť "Hľadať zariadenia" alebo "Pridať nové zariadenie".
2. Počkajte, kým sa názov vašich slúchadiel nezobrazí v zozname dostupných zariadení na obrazovke vášho telefónu alebo iného zariadenia.
3. Keď sa model slúchadiel zobrazí, vyberte ho zo zoznamu. Následne postupujte podľa ďalších inštrukcií, ktoré sa zobrazia na vašom zariadení, aby ste dokončili proces párovania. Po úspešnom spárovaní a nadviazaní spojenia bude na slúchadlách trvalo svietiť modrá LED kontrolka.

**Skladanie a nastavenie veľkosti**




Vopred si nastavte veľkosť slúchadiel tak, aby vám sedeli na hlave.



To isté urobte na ľavej strane.

Zariadenie aktivujete stlačením a podržaním tlačidla. LED svetlo prepnete do stavu zapnuté alebo vypnuté dvojitým stlačením. Jedným stlačením pozastavíte/prehrávanie.

Ak chcete prijať alebo ukončiť hovor, stlačte tlačidlo krátko. Dvojitým stlačením preskočíte na nasledujúcu skladbu. Trojitým stlačením sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.



Stlačením zvýšite hlasitosť. Stlačením znížte hlasitosť.

**Funkcie**

Model	MS-KID5
Typ	Bluetooth slúchadlá na uši s RGB podsvietením
Hmotnosť	234g
Rozmery	210*220*80mm
Frekvenčný rozsah	20Hz-20KHz
Citlivosť	84-3dB
Batéria	400mAh
Bluetooth	V5.0
Čas nabíjania	Približne 1,5 hodiny
Prevádzkový čas	6 hodín (svetlo vypnuté) / 5 hodín (svetlo zapnuté)
Priereprodukta	40mm
Káblové pripojenia	Áno
Typ pripojenia	Bezdrôtové
Skladacie náušnice	Áno
Náušnice	Áno
Tlačidlá	Tlačidlá zapnutia/vypnutia a ovládania hlasitosti

**VAROVANIE!**

1. Aby ste predišli poškodeniu, nezvystavujte výrobok vlhkému prostrediu a vysokej vlhkosti.
2. Zabráňte pádu výrobku, čím predídete jeho možnému poškodeniu.
3. Aby ste predišli poškodeniu, nepokúšajte sa výrobok rozoberať. Ak ho plánujete dlhšie skladovať, uistite sa, že je na chladnom a suchom mieste.
4. Nedočkajte sa magnetu, aby ste zabránili strate magnetických vlastností slúchadiel.
5. Vyhnite sa používaniu výrobku v prostredí s prachom, vlhkom a nečistotami, ktoré by mohli poškodiť jeho elektronické súčiastky.

**ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ**

CE Dynamie IKE týmto vyhlasuje, že tento spotrebiteľ je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://dynamie.eu/istopoisesei/>

**Používateľská príručka**  
**Model: MS-KID5**